



sensate

MITIGEUR DE CUISINE À DÉTECTION

Jacob Delafon
PARIS



La technologie
Response
du mitigeur
électronique
Sensate répond
à chacun de vos
mouvements,
vous laissant vous
demander comment
pouviez-vous
cuisiner sans lui
auparavant ?



Le mitigeur Sensate


Libère vos mains afin
que vous enchaînez vos
préparations culinaires
sans toucher le levier pour
ouvrir ou fermer le robinet.

Ne craignez plus de
répandre du chocolat, de
la farine... partout dans la
cuisine.



Le détecteur haute performance réagit en 20 millisecondes.

Passer simplement la main, une cuillère ou une casserole dans la zone de détection pour déclencher instantanément l'ouverture ou la fermeture.



FERMETURE AUTOMATIQUE

Sensate est équipé d'une fermeture automatique de sécurité, au bout de 4 mn.




Sensate est
doté de la
technologie
DockNetik,
un nouveau
système
magnétique de
remise en place
de la douchette
après usage.





BEAU & PRATIQUE


Un design épuré associé à une haute performance pour vous permettre d'évoluer plus librement dans votre cuisine.



Nouveau

La technologie Response


Permet un contrôle pratique, rapide et hygiénique d'un simple mouvement de main.



Nouveau

Le système DockNetik

Des aimants sont positionnés à l'intérieur du bec pour une parfaite remise en place de la douchette.



La technologie ProMotion

Le flexible en tresse de nylon garantit une extraction fluide et la rotule offre une manœuvre souple et aisée.



Douchette 2 fonctions

Douchette 2 fonctions : Jet pluie ou concentré pour vous aider dans vos tâches culinaires.



Contrôle de la température

Simplement en ajustant le levier lorsque le robinet est en eau.

Nouveau

Technologie Response
Permet une activation rapide et hygiénique à chaque passage - consacrant ainsi totalement vos mains aux tâches culinaires.

Le système DockNetik

Un nouveau système d'aimants, à l'intérieur du bec, maintient la douchette en place.

Nouveau

LED

La LED allumée signale que le détecteur est opérationnel.

Sans pile

Alimentation par le secteur - pas de pile à remplacer.

Désactivation manuelle

Le mitigeur peut fonctionner manuellement en cas de coupure de courant.



La zone de détection s'étend du dessous du bec en descendant sur 16 cm vers la base du mitigeur. Passer votre main dans cet espace pour ouvrir ou fermer l'eau.



sensate

MITIGEUR DE CUISINE À DÉTECTION

Finitions

(CP)

(VS)



Mitigeur de cuisine à détection

Hauteur : 394 mm – Saillie : 214 mm

Débit : 7 litres/minute sous 3 bars

Chrome

E72218-B7-CP



Mitigeur de cuisine à détection

Inox brossé (PVD)

(Finition PVD garantie 25 ans)

E72218-B7-VS



Manœuvre sans contact

Pour un usage pratique et hygiénique



Economie d'Eau

Débit réduit et performance optimale



Sans pile

Fonctionne sur le secteur,
pas de piles à remplacer



Finition durable

Résiste à la corrosion



Assemblage magnétique

La douchette se repositionne aisément



Easy-Clean

A l'aide d'un chiffon humide

www.jacobdelafon.fr



Kohler France
Immeuble le Cap
3 rue de Brennus
93631 La Plaine St Denis Cedex
01 49 17 37 37